




## CONFIGURAÇÃO DO ATA AUDIO CODES MP20X




### 1. Configurando o computador para acessar o ATA.


Para realizar a configuração do ATA, é necessário que o computador que será utilizado esteja com as configurações de rede definidas para escolha automática de IP e DNS.

Essa configuração pode ser realizada através dos seguintes passos:


Clicar no ícone  ou  com o segundo botão do mouse (geralmente o direito) e selecionar a opção “Abrir a Central de Rede e Compartilhamento”.




A tela abaixo será exibida. Clicar com o segundo botão do mouse em “Conexão local” em seguida escolher a opção “Propriedades”.




Clicar em “Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4)” e em “Propriedades”.



Marcar os dois itens como no exemplo ao lado e clicar em “OK”.





## 2. Acessando o ATA.


Para acessar o ATA é necessário conectá-lo ao computador utilizando um cabo UTP para

interligar uma das portas LAN à placa de rede do computador.

Digitar na barra de endereços do navegador o endereço 192.168.2.1 e pressionar “Enter”. Segue exemplo abaixo:




Após a tecla “Enter” ter sido pressionada, será exibida a seguinte tela:



The screenshot shows the login interface for the AudioCodes MP-202 B 2FXS device. The page has a dark blue header with the AudioCodes logo on the left and the model number 'MP-202 B 2FXS' on the right. The main content area is light blue and contains a 'Login' section with a house icon. Below the title, there are three input fields: 'Idioma:' with a dropdown menu set to 'BR\_PT Brazilian Portuguese', 'Nome de Usuário:', and 'Senha:'. At the bottom of the form is a blue button with a green checkmark and the text 'OK'.

Preencher os campos “Nome de usuário” e “Senha” com a palavra “admin” e clique em “OK”.

**IMPORTANTE:** Não mantenha login e senha fáceis na interface web do seu adaptador (ex. admin admin), nem deixe ela acessível para qualquer usuário da internet, sempre proteja ela com um Firewall. **Grandes prejuízos ocorrem por negligência nisso, mais freqüente do que se imagina.** - Todo consumo ocorrida na ou a partir da infraestrutura do cliente será de sua "exclusiva responsabilidade".



### 3. Configurando o ATA.

Por padrão a configuração de IP do ATA está definida como automática. Caso seja necessário alterar, clique em Configuração Rápida (segunda opção à esquerda na guia HOME) e fazer as alterações necessárias. Também é possível realizar essa alteração ao clicar na opção Conexões de Rede.

Para configurar o equipamento para realização de chamadas, clique no menu da esquerda em **Voz sobre IP** e preencher os campos conforme tele abaixo:



Voz sobre IP	
Protocolo de Sinalização	SIP
<b>Proxy e Registrar SIP</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Usar Proxy SIP	
Endereço IP ou Nome do Proxy:	sip2.directdial.com.br
Porta do Proxy:	5060
Quantidade Máxima de Tentativas de Autenticação:	4
<input checked="" type="checkbox"/> Usar IP e Porta do Proxy para Registro	
Registro Expira:	3600 Segundos
Segurança SIP:	Permitir todo tráfego SIP

#### Configuração SIP Server

Endereço IP ou nome do Proxy: **sip2.directdial.com.br**

Porta do Proxy: **5060**

Pressionar **“Aplicar”** para confirmar alterações.

Em seguida é necessário realizar a seleção de **CODEC**. Para isso clique em **Fluxo de mídia** e configurar na seguinte ordem:



Prioridade de Codecs	Codecs Suportados	Tempo de empacotamento (milissegundos)
1o. Codec	G.729, 8kbps	20
2o. Codec	G.711, 64kbps, u-Law	20
3o. Codec	G.711, 64kbps, A-Law	30
4o. Codec	G.723, 5.3/6.3kbps	30
5o. Codec	G.726, 16kbps	20
6o. Codec	G.726, 32kbps	20

Buttons: OK, Aplicar, Cancelar, Avançado >>

1º G729

2º G711, 64kbps, u-Law

3º G711, 64kbps,A-Law


4º G723

5º G726, 16kbps



6º G726, 32kbps

Após o preenchimento dos campos, clique em “Aplicar”.

**Configurações da conta de Usuário** => Clique em Configurações de Linha e em seguida em **Ação** “EDITAR”




Voz sobre IP

Porta	Usuário	Nome para Exibição	Ação
<input checked="" type="checkbox"/> 1	0000000001	Line 1	
<input checked="" type="checkbox"/> 2	0000000002	Line 2	

Buttons: OK, Aplicar, Cancelar

**Configuração de uma conta de usuário**

Preencher os campos conforme tela abaixo:



**Usuário:** Login informado pela Directcall

**Nome para Exibição:** Login informado pela Directcall

**Nome de Usuário para Autenticação:** Login informado pela Directcall

**Senha para Autenticação:** Senha informada pela Directcall

Após preenchimento clicar em Ok para finalizar a configuração do seu ATA. O ATA já está pronto para ser utilizado.

## QUEM SOMOS

### Operadora autorizada para STFC (Telefonia Fixa) e SCM (Multimídia)

Com experiência no desenvolvimento de soluções nas áreas de TELEFONIA e de INFORMÁTICA, desde 1994

- Com plataforma própria de telefonia IP de última geração (NGN) capaz de COMPLETAR e de RECEBER ligações com alta qualidade através de 0800, 4000 ou de números VIRTUAIS em até 40 países, no Brasil [nestas 478 cidades](#).
- Mantém infraestrutura capaz de garantir qualidade de serviço (QoS), com Centro de Operações de Rede (NOC), rotas de redundância e Autonomous System Number (ASN).

## RESUMO DAS SOLUÇÕES DIRECTCALL

- Número de telefone VIRTUAL, 0800 ou 4000 nas principais [cidades](#) do Brasil e do exterior, em ATÉ 72h [+Inf.](#)
- Redução de custos de CELULAR no seu 0800 e PABX, ATÉ 70% [+Inf.](#)
- DDD e DDI com tarifa LOCAL para [cidades](#) Directcall em 40 países Via [E1 DIGITAL](#), [SIP TRUNKING](#) ou [DIRETO NO NAVEGADOR](#), sem adaptadores VoIP e Banda Larga ideal para voz. Reduz custos de ligações para telefones FIXOS, MOVEIS e FILIAIS
- Automatizar SMS e LIGAÇÕES no seu ERP, CRM, SISTEMA DE ATENDIMENTO e etc.  
A partir de API de SMS e de telefonia Directcall [+Inf.](#)
- Atendimento telefônico PARA SITES WEB, melhora compras e contatos por impulso [+Inf.](#)
- FAX to EMAIL e EMAIL to FAX - Telex to EMAIL e EMAIL to Telex [+Inf.](#)
- Reduzir custos de ROAMING INTERNACIONAL e Acesso a Internet no exterior [+Inf.](#)

Obrigado,

### Equipe Directcall

Capitais e [Cidades Directcall](#) chame local: **4062 1860**  
Demais cidades: **(41) 4062 1860**

[www.directcall.com.br](http://www.directcall.com.br)

18 Anos Produzindo Qualidade